ESENTA Sias mit Fanvil i10D SIP-Intercom betreiben

HINWEIS:

ESENTA Sias muss vorher in der Fritzbox als Telefoniegerät angelegt werden

(Siehe SIAS Bedienungsanleitung Seite 51 – 61 LINK: <u>https://esenta.de/download/ba.pdf</u>)

1. Fanvil i10D in einer Fritzbox als Telefoniegerät einrichten

1.1 In der Fritzbox anmelden -> Telefonie -> Telefoniegeräte -> Neues Gerät einrichten.



1.2 "Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)" auswählen -> Weiter.

	FRITZ!Box 7490	Live TV	FRITZINAS	MyFRITZ!	:
Charles.	Telefoniegerät einrichten				
	Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ? Mit der FRITZIBox verbunden An Ihre FRITZIBox können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Image: Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter) Anrufbeantworter ISDN-Telefonaniage Faxgerät Türsprechanlage In die FRITZIBox integriert Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten. Anrufbeantworter Faxdunktion				
				Weiter A	bbrechen

1.3 "LAN/WLAN (IP-Telefon) auswählen und einen Namen vergeben -> Weiter.

EptrZ:	FRITZ!Box 7490	Live TV	FRITZINAS	MyFRITZ!	÷
	Telefon anschließen				
	1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZIBox an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit. 2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.				
			Zurücl	Weiter	Abbrechen

1.4 Ein "Benutzernamen" und eine "Passwort" hinterlegen und notieren, diese werden in einen späteren Schritt benötigt -> Weiter.

FpirZ)	FRITZ!Box 7490		Live TV	FRITZINAS	MyFRITZ!	
	Einstellungen im IP-Telefon über	nehmen				
	1. Notieren Sie folgende Anmelde 2. Verwenden Sie dafür den ange Registrar Benutzername Kennwort	daten, um nach Abschluss der Einrichtung Ihr IP-Telefon an der FRITZIBox anzumelden. geben Registrar sowie den Benutzernamen und das Kennwort, die Sie hier selbst festlegen. fritz.box oder 172.16.20.1 name-audiostation jasswort-audiostation sehr stark				
				Zurück	Weiter Abbre	echen

1.5 Eine der in der Fritzbox bereits hinterlegten Telefonnummern auswählen -> Weiter.

1.6 "Nur Anrufe für…." und die Nummer auswählen -> Weiter.

FRITZ!	FRITZ!Box 7490	Live TV	FRITZINAS	MyFRITZ!	:
	Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten				
	Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll. alle Anrufe annehmen, die keinem weiteren Anrufbeantworter zugeordnet sind Image:				
			Zurüc	k Weiter A	bbrechen

1.7 "Übernehmen".

Folt77	FRITZ!Box 7490		Live TV	FRITZ!NAS	MyFRITZ!	:
	Einstellungen übernehmen					
	Das IP-Telefon wird mit den folgenden Einstellunge	eingerichtet.				
	Telefoniegerät	IP-Telefon				
	Name	I10D-EG				
	angeschlossen an/über					
	Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	99751				
	Rufnummern für ankommende Gespräche	99751				
	Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZIBox H	licken Sie bitte auf Übernehmen.				
				Zurück	Übernehmen	Abbrechen

1.8 Mit dem Fritzphone oder der FRITZ!Box-Taste auf der Fritzbox bestätigen.

	FRITZ!Box 7490		Live TV	FRITZ!NAS	MyFRITZ!	8
THE PARTY OF						
		Bestätigen				
		Die Ausführung muss zusätzlich bestätigt werden.				
		1. Nehmen Sie ein an der FRITZ!Box angeschlossenes Telefon zur Hand.		Zurück		Abbrechen
		2. Geben Sie ein: *19561 3. Bestätigen Sie Ihre Eingebe mit der Varbindungstaste				
		4. Hören Sie einen Quittungston und legen auf.				
		Kein Telefon? Bestätigung mit FRITZIBox-Taste 🔻				
		Abbrechen				

1.9 Mit "OK" bestätigen.

5phr7	FRITZ!Box 7490		Live TV	FRITZ!NAS	MyFRITZI	:
		✓ Ausführung bestätigt		_		
		Klicken Sie auf "OK", um den Vorgang abzuschließen.				
		OK Abbrechen				

1.10 i10D wird in der Liste der Telefoniegeräte aufgeführt, die "**xxx" Nummer" notieren.

Epirz,		FRITZ!Box 74	90									Live TV	FRITZINAS	MyFRITZ!		:
		Telefonie > Telefoniege	räte												?	
▲ 01 - 11		Geräteübersicht	E-Mail	RSS-Nachricht	en Intern	etradio / Podcast	Live-Bild									
Internet		Hier können Sie alle mit de	er FRITZ!Box ver	oundenen und in	ntegrierten Telefo	niegeräte wie Telefor	ne, Anrufbeantv	vorter, Faxgeräte u	ınd Türs	prechar	nlagen einrichten und t	bearbeiten.				
📞 Telefonie 🛛 🔨		Name 🗢		Anschluss \Diamond	Rufnummer ausgehend 🗘	ankommend 🗘	intern 🗘									
Anrufe		Anrufbeantworter		integriert	-	alle	**600	0		×						
Anrufbeantworter		FAX		FON 1	99751	99751	**1			×						
Weckruf		SIAS		LAN/WLAN			**622			×						
Fax		I10D-EG		LAN/WLAN	99751	99751	**623			×						
Rufbehandlung	Ľ															
Telefoniegeräte																
Eigene Rufnummern																
DECT																
🚅 Heimnetz																
💮 WLAN													Liste	drucken	Neues Gerät einrichten	
Cmart Homo	-															

1.11 Heimnetz -> Netzwerk aufrufen und neben dem "PC-xxx-xx-xxx" auf den Stiftzeichen klicken.

Fort	FRITZ!Box 7490			Live TV FRITZ!NAS	MyFRITZ!
	Heimnetz > Netzwerk				?
	Netzwerkverbindungen	Netzwerkeinstellungen			
🕞 Übersicht					
💮 Internet	Die Tabelle zeigt alle per LAN oo Netzwerkgeräte im Heimnetz si	Ier WLAN mit der FRITZ!Box verbundenen Netzwerkgeräte sowie VPN nd alle in einem Computer-Netzwerk verbunden und können Daten.	I-Verbindungen ins Heimnetz, die von Bilder, Musik und Videos miteinander	FRITZ!Box-Benutzern und Apps (z.B. MyFRITZ!App, FRITZ!Fern austauschen, Netzwerkgeräte im Heimnetz können über Freig	ızugang) hergestellt wurden. Die zaben auch aus dem Internet erreicht
📞 Telefonie	werden.	······,	,		
🖵 Heimnetz 🛛 🔿	Name 🗘	Verbindung 🗘	IP-Adresse 🗘	Eigenschaften 🔷	*
Mesh	Diese FRITZIBox				
Netzwerk	😪 fritz.box	■ DSL, ↓ 116,8 Mbit/s, ↑ 32,0 Mbit/s	172.16.20.1	WLAN 2,4 / 5 GHz	
LICD / Spainhas	Aktive Verbindungen				
Mediaserver	PC-172-16-20-190	LAN 2 mit 100 Mbit/s	172.16.20.190		
FRITZ!Box-Name	esenta-hub	🚠 LAN 3 mit 100 Mbit/s	172.16.20.200		
Smart Home	🚱 esenta-sias	LAN 3 mit 100 Mbit/s	172.16.20.112		

1.12 Einen Namen vergeben -> Häkchen setzten bei "Diesem Netzwerkgerät immer…" -> mit "OK" bestätigen.

5ptr7	FRITZ!Box 7490	Live TV	FRITZ!NAS	MyFRITZ!	:					
	Details für PC-172-16-20-190				?					
 Übersicht Internet Telefonie Heimnetz Mesh Netzwerk USB / Speicher 	Auf dieser Seite werden Detailinformationen zum Netzwerkgerät bzw. Benutzer angezeigt. Name I10D-EG IP-Adresse 172.16.20.190 Zuletzt genutzt am 26.09.2022, 22:18 Uhr Andern Zuletzt genutzt am 26.09.2022, 22:18 Uhr Ö Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen. Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben. Diese Option ermöglicht diesem Netzwerkgerät, Portfreigaben über PCP oder UPnP selbstständig anzulegen.				-					
Mediaserver FRITZ!Box-Name	Geräteinformation 0C:38:3E:3A:06:CC									
🛜 WLAN	Heimnetzanbindung									
 Smart Home Diagnose System Assistenten 	FRITZ/Box 7490 (Mesh-Master) IP-Adresse 172.16.20.1	FRITZIBOR 7490 (Medh-Master) IP-Adresse: 172.16.20.1								
	B Mesh aktiv — WLAN-Verbindung — Ethernet-Verbindung	🛞 Mesh aktiv Ehernet-Verbindung Ehernet-Verbindung								
	Zugangs-Eigenschaften Priorisierung Dieses Gerät priorisieren									
Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch Rechtliches Tipps & Tricks Newsletter avm.de	Sobald die Internetverbindung voll ausgelaate ist, wird dieses Gerät bevorzugt und es werden nur entsprechend hoch priorisierte Daten übertragen. Dies kann Anwendungen führen. Bei Aktivieren dieser Funktion wird ihrt Gerät zu den priorisierten Geräte mit Echtzeitanwendungen hinzugefügt. Weitere Anpassungen k Die bleechten Sie, dass die Priorisierung times Gerätes so lange gift, bis bie diese wieder deaktivieren. Kindersicherung	zu Einschränkunge önnen Sie unter Pi	en für andere Geräte (r <mark>iorisierung</mark> vornehm	und weniger hoch priorisierte en. OK Abbrect	hen					

1.13 Mit "OK" bestätigen.

FRITZ!	FRITZ!Box 74	90 ₀₋₁₉₀		Live TV	FRITZINAS	MyFRITZ!	:
🔒 Übersicht	Auf dieser Seite werden De	tailinformationen zum Netzwerkger	ät bzw. Benutzer angezeigt.				
 Internet Telefonie 	Name	I10D-EG					
🖵 Heimnetz 🛛 🔿	IP-Adresse	172.16.20.190	Ändern				
Mesh		zuletzt genutzt am 26.09.2022,	22:18 Uhr				
Netzwerk		🗹 Diesem Netzwerkgerät imn	ner die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.				
USB / Speicher		Selbstständige Portfreigab	en für dieses Gerät erlauben.				
0007 Sperener		Diese Option ermöglicht dieser	m Netzwerkgerät, Portfreigaben über PCP oder UPnP selbstständig anzulegen.				
Mediaserver	Geräteinformation	0C:38:3E:3A:06:CC	⊕ 172.16.20.1				
FRITZ!Box-Name			Wenn dieses Gerät eine Bedienoberfläche besitzt, ist diese unter der				
💮 WLAN	Heimnetzanbindung		Adresse http://110D-EG erreichbar, sobald Sie mit OK bestätigt haben.				
🙆 Smart Home			OK Abbrechen				
🔍 Diagnose	IP-Adresse: 172.16.20.1	n-Master)					
() System	# LAN 2-	100 Mbit/s PC-172-16-20-190					
S Assistenten	(Sur						

1.14 Der geändert Name wird in der Liste aufgeführt -> die "IP-Adresse" vom I10D notieren.

Eptr7	FRITZ!Box 7490			Live TV FRITZ!NAS	MyFRITZ!
CRAILE.	Heimnetz > Netzwerk				?
A	Netzwerkverbindungen	Netzwerkeinstellungen			
Obersicht Obersicht Telefonie	Die Tabelle zeigt alle per LAN ode Netzwerkgeräte im Heimnetz sin werden.	er WLAN mit der FRITZ:Box verbundenen Netzwerkgeräte sowie VPN-Ve d alle in einem Computer-Netzwerk verbunden und können Daten, Bild	rbindungen ins Heimnetz, die v Ier, Musik und Videos miteinand	von FRITZIBox-Benutzern und Apps (z.B. MyFRITZIApp, FRITZIFerr der austauschen. Netzwerkgeräte im Heimnetz können über Freig	izugang) hergestellt wurden. Die jaben auch aus dem Internet erreicht
Heimnetz ^	Name 🗘	Verbindung \diamondsuit	IP-Adresse 🗘	Eigenschaften 🗘	*2
Mesh	Diese FRITZ!Box				
Netzwerk	R fritz.box	■ DSL, ↓ 116,8 Mbit/s, ↑ 32,0 Mbit/s	172.16.20.1	WLAN 2,4 / 5 GHz	
USB / Speicher	Aktive Verbindungen				
Mediaserver	🛞 I10D-EG	🚣 LAN 2 mit 100 Mbit/s	172.16.20.190		
FRITZIBox-Name	🛞 esenta-hub	🚠 LAN 3 mit 100 Mbit/s	172.16.20.200		
🙆 Smart Home	🛞 esenta-sias	🚠 LAN 3 mit 100 Mbit/s	172.16.20.112		
🖎 Diagnose					
 System 					
🚮 Assistenten					

2. SIP-Zielrufnummer SIAS-Webinterface hinterlegen

2.1 ESENTA-SIAS-Webinterface über die IP-Adresse aufrufen -> mit den der SIAS beiliegenden Zugangsdaten anmelden.

	A Far
ESENITA	
Smart living Benutzername Passwort	
Logn	

2.2 Menüpunkt "Klingelschilder" aufrufen -> "Klingelschild hinzufügen" auswählen, falls nicht bereits ein Klingeltaste hinterlegt ist, in diesem Fall auf "Gabelschlüsselsymbol" klicken.

ECENITA	B Klingelschilder	Klingelschilder Logaid Logaid			
LJLINIA Ismart living					
	Name	Aktion	Ziel	Etage/Wohnung Nr.	
Status					
Netzwerk					
SIP Telefonie					R Klingelschild hinzufugen
Klingelschilder					
Benutzer					
Cloud					
Kamera d					
Smart Home 🎝					
Logs 🏦					
Wartung					
Weitere Einstellungen					

2.3 "Einen Namen der auf der Klingeltaste angezeigt werden soll" eingeben -> In das Feld "SIP Adresse" sip:**xxx@fritz.box eingeben (im Schritt 1.10 notiert) -> mit "+" Zeichen einfügen -> mit "Hinzufügen" bestätigen.

FCENITA								
EDENTA Ismart living								
and the		Name			Ziel			
Status		A. PAVESI & A. HELLBLING						
SIP Telefonie			lingelschild hinzufüger					
Klingelschilder			ungersenna ninzurager	•				
Benutzer			Bitte Namen eingeben: E	itage:	Aktion:			
Cloud			Max Mustermann	etage	Anruf	•		
Kamera			SIP Adresse:					
Smart Home			sip:**623@fritz.box	Đ				
Logs			Schalte Relais 1					
Wartung			Relais 2 Relais 3					
Weitere Einsteltungen			Hub Relais 1 Hub Relais 2 Hub Relais 3 Shelly 1 Shelly 2 NUKI S					

2.4 "Name" und "Ziel-Rufnummer" werden in der Übersicht aufgeführt.

ESENTA	B	Klingelschilder				eingeloggt als Benutzer admin Logout
LOLINIA Ismart living						
Clature		Name	Aktion	Ziel	Etage/Wohnung Nr.	
Netzwerk	т Ф	Max Mustermann	Anruf	sip:**623@172.16.20.1		۶ ۵
SIP Telefonie	r.					Klingelschild hinzufugen
Klingelschilder	8					
Benutzer	*					
Cloud	•					
Kamera	۵					
Smart Home	7					
Logs	ŵ					
Wartung	¥					
Weitere Einstellungen	¢\$					

3. DTMF-Code im SIAS-Webinterface hinterleg

3.1 Menüpunkt "SIP Telefonie" aufrufen -> Reiter "DTMF Codes" aufrufen- > im Feld "Code(s)" einen frei gewällten, Minimum "4-Stelligen Code" eingeben und notieren ->

im Feld "Aktion" das Relais auswählen welche über den Code angesteuert werden soll -> mit "Speichern" bestätigen.

ESENITA	L SIP	eingeloggt als Benutzer admin Logout
	SIP Server Anruf Einstellungen DTMF Codes	
Status 🚜	DTMF	
Netzwerk 👍		
SIP Telefonie	Tur Offnungscode	
Klingelschilder 🥔		
Benutzer 😸	Code(s) Aktion Folgeaktion	
Cloud 📥	T3J Hub Relais 1 V Keine V	
Kamera 🖸	Weiteren hinzufügen	
Smart Home 🏼 🎽		
Logs 🖿	Speichern	
Wartung 🍾 🎤		
Weitere Einstellungen og		

4. Konfigurationen im Fanvil i10D Interface einrichten

4.1 Fanvil i10D Interface über die "IP-Adresse"des I10D aufrufen (im Schritt 1.14 notiert) und anmelden.

Benutzer: admin Passwort: admin Sprache: auswählen und Häkchen setzen -> mit "Anmelden" bestätigen.

Benutzer:	admin
Password:	admin
Sprache:	Deutsch 🗸 🔽
	Anmelden

4.2 Menüpunkt "Leitung" -> Reiter "SIP" aufrufen -> Bereich "Registrierungseinstellungen" auswählen ->
 Im Feld "Benutzername" den im "Schritt 1.4" notierten "Benutzernamen" eingeben
 Im Feld "Benutzer Authentifizierung" den im "Schritt 1.4" notierten "Benutzernamen" eingeben

Im Feld "Anzeigename" einen Freigewählten Namen für I10D eingeben

Im Feld "Serveradresse" die IP-Adresse von der "Fritzbox" eingeben -> mit "Übernehmen" bestätigen.

Fanvil		Deutsch 🗸 🗹 Ausloggen (admin)
	SIP Hotspot Basiseinstellungen	
› Systemmenü	NOTE	
› Netzwerk	Leitung SP1 V Description:	
> Leitung	Registrierungseinstellungen >> It shows phone Leitungsstatus: Inaktiv Aktivieren: Imaktiv Berufer Authon Strangung: Imaktiv Berufer Authon Ministrian pro- account function Imaktiv	
> Phone Settings	Anzeigename: 1100 0 Authentifizierungspasswort: passwort-audosation 0	
> liste		
> Funktionstaste	SIP Server 1: SIP Server 2: Serveradresse: [172.16.20.1] Ø	
› Sicherheits	Server Port: 5060 O Server Port: 5060 O Transportprotokoll: UDP V O Transportprotokoll: UDP V O	
› Gesprächsprotokoll	abgelaufen: 3600 sekunde(n) 🥝 Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n) 🥝	
 Security Settings 	Proxyserveradresse: @ Ersatz Proxy Server Adresse: @ Proxy Server Port: 5060 @ Ersatz Proxy Server Port: 5060 @ Proxy Benuter: @ Proxy Password: 0	
	Basiseinstellungen >>	
	Codeceinstellungen >> 0	
	Erweiterte Einstellungen >>	
	Allgemeine SIP Einstellungen >> Ubernehmen	

4.3 In der Checkbox "Aktivieren" das Häkchen setzen -> mit "Übernehmen bestätigen" -> Leitungsstatus sollte jetzt als "Registriert" markiert sein.

				Deutsch 🗸 🖌 Ausloggen (admin) I Online bleiben
	SIP SIP Hotspot Basiseinstellungen			
> Systemmenü			NOTE	
> Netzwerk	Leitung II0D@SIP1 >		Description:	
> Leitung	Registrierungseinstellungen >> Leitungsstatus: Registriert	Aktivieren:	It shows phone registration account basic settings and sip account function	
> Phone Settings	Anzeigename: IIOD 0 Bereich: 0	Benuter Authentifizierung: name-audiostation 🔮 Authentifizierungspasswort: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	advanced settings.	
> liste				
> Funktionstaste	SIP Server 1: Serveradresse: 172.16.20.1	SIP Server 2: Serveradresse:		
> Sicherheits	Transportprotokoll: UDP V 📀	Transportprotokoll:		
› Gesprächsprotokoll	Registrierung 3600 sekunde(n) 🔮	Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n) 🥝		
 Security Settings 	Proxyserveradresse: 0 Proxy Server Port: 5060 0 Proxy Benuter: 0 Proxy Password: 0	Ersatz Proxy Server Adresse:		
	Basiseinstellungen >>			
	Codeceinstellungen >> 🥝			
	Erweiterte Einstellungen >>			
	Allgemeine SIP Einstellungen >>			

- 4.4 Menüpunkt "Leitung" -> Reiter "SIP" aufrufen -> Bereich "Basiseinstellungen" auswählen ->
 - Im Feld "Automatische Antwort aktiveren" das Häkchen herausnehmen ->
 - mit "Übernehmen" bestätigen.

		Deutsch v v Ausloggen (admin)
	SIP Hotspot Basiseinstellungen	
> Systemmenü	NOTE	
› Netzwerk	Leitung SP1 v Description:	
> Leitung	Registrierungseinstellungen >> It shows phone Basiseinstellungen >> basis eistrierungseinstellungen >>	
> Phone Settings	Automatische Antvort aktivieren: Zeit für automatische Antwort: 0 (0~120)sekunde(n) advanced settings.	
› liste	Hotline einschalten:	
› Funktionstaste	Wahi ohne Registrierung:	
› Sicherheits	DTMF Art: AUTO V Ø DTMF SID Informations Serde 10/11 V Ø Anfragen über Port: Z Ø	
› Gesprächsprotokoll	Benutze STUN: 🗌 🖗 Benutze VPN: 🗹 🖗	
> Security Settings	Enable Failback: 💟 🖗 Signal Failback: 🗌 🖗 Failback Interval: 1990 sekunde(n) 🖗 Signal Retry Counts: 3 (1~10) 🖗	
	Codeceinstellungen >> 🕐	
	Erweiterte Einstellungen >>	
	Allgemeine SIP Einstellungen >> (Übernehmen)	

5. DTMF-Code hinterlegen

5.1 Menüpunkt "Funktionstasten" aufrufen -> Bereich "Funktionstasteneinstellugen" auswählen ->

In der Zeile "DSS Key 1" im Feld Art "DTMF" auswählen ->

- im Feld Name einen "freigewählten Namen" eingeben (was wird über diese Code geöffnet)
- im Feld Wert den in "Schritt 3.1 notierten Code" eingeben ->
- mit "Übernehmen" bestätigen.

		Deutsch 🗸 🖌 Ausloggen (admin)
> Systemmenü		NOTE
> Netzwerk	Tunktionstasteneinstellungen >> Taste Art Name Wert Wert2 Unterart Leitung	Description: function key, which can
› Leitung	DSS Key 1 OTMF ~ Haustur 1337 Lautopreher A JITO ~ DSS Key 2 Kene ~ AJITO ~ DSS Key 3 Fileway 4	be defined by function key on different call interface.
› Phone Settings	(Ubernehmen)	
> liste	Programmierbare Tasten Einstellungen 🌍 >>	
Sicherheits		
› Gesprächsprotokoll		
> Security Settings		

5.2 Menüpunkt "Funktionstasten" aufrufen -> Bereich "Programmierbare Tasten Einstellungen" auswählen -> In der Zeile "Taste2" im Feld <u>Sprechen</u> "Dsskey 1(Name)" auswählen -> mit "Übernehmen" bestätigen.

Fanvil			Deutsch 🗸 🔀 Ausloggen (admin) 🔲 Online bleiben
› Systemmenü		NOTE	
› Netzwerk	Funktionstasteneinstellungen >> Programmierbare Tasten Einstellungen ④ >>	Description: function key, which can	
› Leitung	Taste Schreibtisch Klingeln Sprechen Schreibtisch lang drücken Taste 1 Deder/filtwatir) V Antwort V Fode Hammeni V	key on different call interface.	
› Phone Settings	Taste2 Descriptions/ Network v Descriptions/ Network v Concerns/ Network v Network v		
> liste	Übernehmen		
> Funktionstaste	Erweiterte Einstellungen >>		
> Sicherheits			
› Gesprächsprotokoll			
> Security Settings			

6. Allgemein Einstellungen

6.1 Menüpunkt "Phone Settings" -> Reiter Funktionen aufrufen -> Bereich "Ton Einstellungen" auswählen -> Im Feld "DTMF Verbindungston wiedergeben" das Häkchen herausnehmen -> mit "Übernehmen" bestätigen.

Fanvil		
i10D ==		
	Funktionen Medienart MCAST	Aktion Datum/Zeit Ton
> Systemmenü		
	Basiseinstellungen >>	
> Netzwerk	Ton Einstellungen >>	
› Leitung	Halten Signalton einschalten: 🔽 🥝	Anklopfen einschalten: 🗹 💡
	DTMF Ton wiedergeben: 🗹 🕜	DTMF Verbindungston 🛛 🕜
> Phone Settings	Intecom Settings >>	
> liste	Rückmeldungscode Einstellungen >>	
. Fueldanata da		Übernehmen
Funktionstaste		
› Sicherheits		
Gesprächsprotokoll		

6.2 Menüpunkt "Phone Settings" -> Reiter "Medienart" aufrufen -> Bereich "Medienart" auswählen ->

In der Zeile "Standardruftontyp" den Klingelton auswählen -> In der Zeile "Lautsprecherlautstärke" die Lautstärke auswählen -> In der Zeile "Telefon Klingellautstärke" die Lautstärke auswählen -> mit "Übernehmen" bestätigen.

			7					
	Funktionen	Medienart	MCAST	Aktion	Datum/Zeit	Ton		
stemmenü								NOTE
Netzwerk	Codeceinstellur	gen >> 🕜						Description:
	Medienart >>			_				Media settings, you can set the voice
Leitung	Standardru	ftontyp: erlautstärke:	1.wav v 🔮	0) 🙆				coding,volume,ringtones and so on.
Phone Settings	Telefon Klin	gellautstärke:	3 (0~	9) 🕜				
	G.723.1 Bit	rate:	6.3kb/s 🗸 🕜	A	MR Payload Art:	108 (96-	.27) 🕜	
liste	DTMF Paylo	ad Type:	101 (96-	~127) 🕜				
	II BC Pavio	ad Type: ad Art:	97 (96)	~127) 0 ~127) 0 II	PUS Sample Rate BC Payload Länge	20ms × 2		
unktionstaste	VAD einsch	alten:				20110		
cherheits	RTP Control Pro	tocol(RTCP) Einsl	tellungen >>					
Gesprächsprotokoll	RTP Settings >:	•						
	Klingeltoninforr	nationen >>	Г					L
 Security Settings 			L	Ubernehmen				

6.3 Menüpunkt "Phone Settings" -> Reiter "Ton" aufrufen ->

In der Zeile "Standardton" das Land auswählen ->

mit "Übernehmen" bestätigen.

			Deutsch	V Ausloggen (admin)
	Funktionen Medienart	MCAST Aktion Datum/Zeit Ton		
> Systemmenü			NOTE	
› Netzwerk	Ton Einstellungen Standardton:	Deutschland	Y O Tone:	
› Leitung	Wählton: Rückrufton:		Catence]_vkrep Cadence]_vkrep Cadence - Freq1[+Freq2] [+Freq3]	
> Phone Settings	Besetztton: Gassenbesetztton:	480+620/500,0/500	(+Freq4)/Duration.Freq: The frequency of the tone:200~4000HZ. If it is set to 0Hz, it means	
> liste	Anklopfton: Halteton:	440/300,0/10000,440/300,0/10000,0/0	the tone won't be played.A tone is comprised of at most	
> Funktionstaste	Fehlerton: stottern ton:		four ameriant frequencies.Freq1+Freq2 frequencies.Freq1+Freq2 The juxtaposition of two frequencies Freq1 and	
> Sicherheits	Rückrufwahl Ton: Nachrichtton:	350+440/100,0/100,350+440/100,0/100,350+440/100,0/100,350+440/0	Freq2 without modulation.Freq1*Freq2: Freq1 is modulated by Freq2 Duration The time	
Gesprächsprotokoll	ein ton: kein anschluss unter dieser numme		e dration of the tone:0~30000ms.If it is set to 0ms, it means the	
> Security Settings	Warnungston: Automatische Antwort Ton:	1400/500,0/0	tone will keep on playing until stopped by system. If it is set to 0/0.1 mans the tone is	
		Übernehmen	stopped.The composition of Tone: You can configure at most eight different cadences for one tone, and concepto	