Kurzanleitung



DOWNLOAD:

https://esenta.de/download/site/ba/is313w/is313we-w_de.pdf



Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass das Paket folgende Elemente beinhaltet:





Innenstation x 1

Produktübersicht

Frontseite



Rückseite



Installation

An einer tiefen UP-Schalterdose in der Wand



Befestigung des Geräts



Konfiguration an der IS313W

1. Zugang zu den grundlegenden Informationen: Nach der Einrichtung des Netzwerks und der Spannungsversorgung, gehen Sie auf More -> Setting -> Advance -> Passwort: 123456 eigenben und mit OK bestätigen

Network -> Refresh -> Ihr WLAN auswählen -> Ihr WLAN-Passwort eingeben und auf das Speichersymbol tippen.

- Zugang zum Webinterface von IS313W: Starten Sie einen Browser und geben Sie die IP Adresse ein, danach den Nutzernamen und das Passwort zum Anmelden. Voreingestellt: Nutzername: admin Passwort: admin

Konfiguration im Webinterface



$(\leftarrow) ightarrow$ G (\square)	0 🔏 172.16.10.140/sip		0 4 1	72 16 10 13	30/fmi/do?id=48/id=198RefRand=46024491	••• 🖾 💠 🛛 Suchen
	L SIP		Status		Monitor	
ESENTA		U	Status	~	Homeor	
smart living	SIP Server Anruf Einstellungen DTMF Codes	0	Konto	~	Door Phone	
Status #	Allgemein	0	Konto	· ·		Benutzer-Nam
	Anruf Timeout (Sekunden)	G	Netzwork	~	Index Nummer Name URL	Display
Netzwerk 🚠	60		Netzwerk		✓ 1 IS313W SIAS rtsp://172.16.10.140:8554/h20	54 camera Disabled
SIP Telefonie			Phone	~	2	
Klingelschilder 🧧	Direct IP Call		THONE		3	
Benutzer 😁	Benutzername Protokoli		Zeit/Sprache		4	
Cloud 🌢	IS313W UDP v		Loig opracito		5	
Kamera 🧿			Anruf		6	
Smart Home 🏾 🎽	✓ Speichern				7	
			Taste/Display		8	
Logs					9	
Wartung 🗲			Klingeltöne		10	
Weitere Einstellungen 📽					Device Number 18313W Device Name	CTAC
			Multicast			SIAS
					Destination URL rtsp://172.16.10.140:8554/h264 User Name	camera
(←) → ♂ @	🕖 🔏 172.16.10.140/camera 🖹 🚥 💟 😭		Album		Password Display in Call	Disabled
	🙆 Kamera					
ESENTA			Durchsage			X Cancel
smart living	Allgemein Bildausschnitt Bewegungsregion Streams				Monitor Import/Export	
	(M) IPEG Links		Monitor		Import(.xml) Not selected any files Select File 🕣 Im	port 🗙 Cancel
Status A						
Netzwerk 🚠	http://camera.testtesttest@172.16.10.140/snapshot.jpg 4 http://camera.testtesttest@172.16.10.140/snapshot_wide.jpg 4		Relay		Export Export	
SIP Telefonie	MJPEG Stream (3:4) MJPEG Stream (16:9)		Lift		Web Camera	
Klingelschilder 🗐	http://camera.testtesttest@172.16.10.140/stream.mjpg 街 http://camera.testtesttest@172.16.10.140/stream_wide.mjpg 🐴					
Benutzer 😁						
Cloud 🗅	H264 Stream (460)					
Kamera 👩	rtso://camera.testtest@172.16.10.140/8554/h264 4					
Smart Homo 2						
	rtsp://172.16.10.140:8554/h264					
Logs	rveues rvamera-Passwort SetZen					
Wartung 🔎	Neues Passwort Passwort wiederholen					
Weitere Einstellungen 🛛 🕫	Passworu Passworu					
	✓ speicnern					



(←)→ ୯ ₪	0 🔏 172.16.20.112/sip/saveDtmf	E 110%	Q 172.16.10.139		🗵 🔂 🔍 Suchen
ESENTA			i Status 🗸	Polay Setting	Relay
			🕘 Konto 🗸		
Status 🖀	DTMF			Local Relay	
Netzwerk 🚣	Tür Öffnungscode		🚯 Netzwerk 🗸 🗸	DTMF #	
SIP Telefonie 📞			📑 Phone 🧄	Relay Interval 3s 🔻	Relay Type Open Door 🔻
Klingelschilder 🗐	Zusätzliche Codes Aktion Folgeaktion			Remote Relay	
Benutzer 👑	1 Hub Relais 1 keine		Zeit/Sprache	DTMF 1234	
Cloud b	2 Relais 2 v keine v 🛍		Anruf	DTMF Code1 4567	
Kamera 💿				DTMF Code2 1111	
Smart Home 🏼 🎽	Weiteren ninzulugen		Taste/Display	DTME Code3 #	
Logs 🇰	✓ Speichern		Klingeltöne	#	
Wartung F			-		
Weitere Einstellungen 🛯 🎕			Multicast	Koy Sotting	
			Album	key Setting	
				Softkey In Talking Page	Variance Tra
			Durchsage	Taste Status	Kontoname Typ
			Monitor	Taste1 Ermöglicht 🔻	Haustür Remote Relay By DTMF 🔻
				Taste2 Ermöglicht 💌	Garagentor Remote Relay By DTMF1
			Relay		
			Lift	Taste3 Ermöglicht 🔻	Kellertür Remote Relay By DTMF2
				Taste4 Ausgeschaltet	Unlock4 Remote Relay By DTMF3
				Taste5 Ausgeschaltet	Unlock5 Local Relay
				Softkey In Incoming Page	
				Taste Status	Kontoname Typ
				Tacta	
				Ausgeschaltet	Remote Relay By HTIP
				Softkey In Monitor Page	
				Taste Status	Kontoname Typ
				Taste Ermöglicht 🔻	Unlock Remote WebRelay



Abbrechen

← → ♂ ☆	0 🔏 172.16.10.140/smarthome (11%)		
ESENTA Ismart living	➤ Smart Home Allgemein		
Status 🔗	Schnittstellen		
Netzwerk 🚠	WebThings Schnittstelle aktivieren		
SIP Telefonie	MQTT Schnittstelle aktivieren	Q 172.16.10.139	🗵 🔂 🔍
Klingelschilder 🧧	HTTP Relais Schnittstelle aktivieren	Charles and	Relay
Benutzer 嶜	WebThings	U Status V	
Cloud 🌥	URL http://172.16.20.140/thing.json/NXJMxn9xn9vvG 🖉	🗛 Konto 🗸	WebKelay Setting
Kamera 💿	HTTP Relais		IP-Adresse 172.16.20.140/httpcmd/switch/ UserName ctrl
Smart Home 🏼 🎢	Relay 1 erlauben http://ctrl/XsZFdQi8 @ 172.16.20.140/httpcmd/switch/relay1 &	S Netzwerk V	Password WebRelay Action 1
Logs 🏛	Relay 2 erlauben	📑 Phone 🥎	Web Relay Action Setting
Wartung 🔎	Relay 3 erlauben		ActionId WebRelay Action
Weitere Einstellungen 😂	Hub Relay 1 erlauben	Zeit/Sprache	1 relay1
	Hub Relay 2 erlauben	Anruf	2
	Hub Relay 3 erlauben		
	Speichern	Taste/Display	3
		Klingeltöne	4
		hingelone	5
		Multicast	
		Album	Key Setting
		/ NDGIT	Softkey In Incoming Page
		Durchsage	Taste Status Kontoname Typ
		Monitor	Taste Ausgeschaltet 🔻 Unlock Remote Relay By HT
		PORICO	Softkey In Monitor Page
		Relay	Taste Status Kontoname Tvn
		Lift	Taste Ermöglicht Unlock Remote WebRelay

Bestätigen

Abbrechen



Betrieb

Einen Anruf annehmen

Drücken Sie auf die Antworten-Taste Answer auf dem Display, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Entsperren

Drücken Sie während des Anrufs das Entsperren-Symbol



auf dem Display zum entsperren der Tür.

Wenn mehrere Eingängen hinterlegt worden sind öffnet Sie eine Auswahlfenster mit den Eingängen auf, in diese können auswählen welcher Eingang geöffnet werden soll.

Monitor



Live View , um das Video- Bild der Außenstation aufzurufen.