ESENTA Sias mit Fanvil i53W betreiben

Peripherieanschlussdiagramm



Nr.	Eingänge	Beschreibung
1	0	Gleichstromschnittstelle: 12 V/1 A Eingang.
2		Ethernet-Schnittstelle: Standard-RJ45-Schnittstelle, 10/100M adaptiv, Es wird empfohlen, ein CAT5- oder CAT5E-Netzwerkkabel zu verwenden.
3	Power DC12V GND	Industrielle Stromschnittstelle
4		2 Sätze RS485-Schnittstellen: können an Kartenleser, Sensor usw. angeschlossen werden.
5	Aiim Inori O C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	8 Sätze Alarmeingangsschnittstellen: Eingabegeräte zum Anschließen von Schalter, Infrarotsensor, Türsensor, Vibrationssensoren usw.
6		Lautsprecher

Voraussetzungen

Für den korrekten Betrieb muss auf dem Fanvil i53W **mindestens** Firmware-Version **2.12.34** installiert sein! Download Firmware-Version **2.12.34**: https//.....

1. Im Fanvil i53W einloggen

- 1. Rufen Sie das i53W Webinterface über die IP-Adresse des i53W auf.
- 2. Fügen Sie die Zugangsdaten (beides admin) in die Felder ein.
- 3. Wählen Sie die Sprache aus und setzen Sie den Haken.
- 4. Klicken Sie auf Anmelden



2. Direkt IP Anruf und H264 in Fanvil i53W aktivieren

In dem Webinterfach von der i53W Innenstation, gehen Sie auf

- 1. Leitung
- 2. Reiter: SIP
- 3. Unterpunkt: Video Codecs
- 4. H264 auswählen
- 5. Mit Übernehmen bestätigen.

						Default pa	ssword is
	(2) SIP	SIP Hotspot	Wählplan	Action Plan	Basiseinstellungen	RTCP-XR	Hotspot M
› Systemmenü							
› Netzwerk	Leitung	SIP1 V					
> Leitung (1)	Basiseinstellu	ingen >>					
› Einstellungen	Codeceinstell	ungen >> 🕜					
› Telefonbuch	(3) Video Codecs Video Co	>> decs:		H264	~ (4)		
› Anrufliste	Erweiterte Ei	nstellungen >>					
› Funktionstaste	Allgemeine S	IP Einstellungen >>	Übernehmen (5	i)			
- Cichorhoite							

>>> in demselben Reiter SIP

- 6. Unterpunkt: Allgemeine SIP Einstellungen
- 7. Deaktivieren die Option "Strict UA Abgleich aktivieren" den Haken entfernen
- 8. Mit Übernehmen bestätigen.

							Default pas	sword is
		SIP	SIP Hotspot	Wählplan	Action Plan	Basiseinstellungen	RTCP-XR	Hotspot N
› Systemmenü								
> Netzwerk		Leitung	SIP1 V					
> Leitung		Basiseinstellung	jen >>					
› Einstellungen		Codeceinstellun	gen >> 🕜					
› Telefonbuch		Video Codecs >:	>					
> Anrufliste	(6)	Erweiterte Einst Allgemeine SIP	Einstellungen >>					
> Funktionstaste		Strict Branc RFC4475 al	h: ‹tivieren:	 Ø Ø 		Gruppe aktivieren: Strict UA Abgleich aktivieren:	□ ∅ (7)□ ∅	
› Sicherheits		Registrierur Wiederholu Enable CST	ngsfehler ngszeit: A:	32 2	sekunde(n)	Lokaler SIP Port:	5060	
› Gesprächsprotokoll				Übernehmen (8	3)			

- 9. Unterpunkt: Erweiterte Einstellungen
 10. Bei Preview Mode: Preview18x auswählen
 11. Bei Enable ChangePort den Haken setzen
- 12. Mit Übernehmen bestätigen.

						Default pas	ssword is
	SIP	SIP Hotspot	Wählplan	Action Plan	Basiseinstellungen	RTCP-XR	Hotspot Ma
> Systemmenü							
› Netzwerk	Leitung Registrierungsei	SIP1 V					
> Leitung	Basiseinstellung	en >>					
› Einstellungen	Codeceinstellung	jen >> 🕜					
› Telefonbuch	Video Codecs >> Erweiterte Einst	ellungen >>					
› Anrufliste	Benutze Fur Anrufweiter sofort (Alle	eitung,	0	an An	rufweiterleitung, sofort (All	e	
> Funktionstaste	einschalten: Anrufweiter besetzt eins	eitung bei		Ani Ani Ani au	rufe) ausschalten: rufweiterleitung bei besetz sschalten:	t	
› Sicherheits	Anrufweiter keiner Antw aktivieren:	eitung bei ort] 🥝 🛛 Ani	rufweiterleitung bei keiner twort deaktivieren:		•
› Gesprächsprotokoll	Sperre für a Anrufe aktiv Nummer unt	nonyme ieren:] 🥑 Sp de Nu	erre für anonyme Anrufe aktivieren: mmer unterdrücken		
> Security Settings	einschaltcoc	le:		. Value au	sschaltcode:		•
	Sacción Tim	or			trung unalitude balton		-
	Funktionen- Synchronisa aktivieren:	tion	∂	SC	A einschalten:		
	TLS Version: Enable Prev	TLS	1.2 🗸 🕜	CS	TA Number: (10	Proview18x x	
	Enable Click	to Talk:		En	able ChangePort:	✓ (11)	
	VQ Name: VQ Server P	ort: 5060] VQ] VQ	Server: Http/Https server:		
	Flash Modus	: Norm	nal 🗸	Fla	sh Info Content-Type:		
	Flash Info C Body:	ontent-		Sei	rver Abgelaufen:	2 0	
	Unregister C	n Boot:		Ena	able MAC Header:		
	Enable Regi Header:	ster MAC		BLF	Dialog Strict Match:		
	PTime(ms):	Deak	tiviert v	Ena	able Deal 180:		1
	Transaction	Timer T1: (500	~10000)Millisekund	e 🕜 🛛 Tra	nsaction Timer T2:	4000 (2000~40000)) Millisekunde
	Transaction	Timer T4: (2500)	0~60000)Millisekun	de 🕜			
	Anruf Parker	Nummer:] 🕜 🛛 Ani	ruf Hohlen Nummer:		
	JoinCall Nur Retrieve Nur	nber:] Int	ercom Number:		
	Allgemeine SIP I	instellungen >>					
			Übernehmen (12)			

3. Early-Media in ESENTA Sias aktivieren

Im ESENTA I SIAS Webinterface, gehen Sie auf

- 1. SIP Telefonie
- 2. Reiter: Anfruf Einstellungen
- 3. Early Media aktivieren
- 4. Bei Direct IP Anruf: Hostname **auto** auswählen
- 5. Bei Protokoll: UDP auswählen
- 6. Mit **Speichern** bestätigen.

ESENITA		⊾ SIP
ESEIN I A Ismart living		(2)
		SIP Server Anruf Einstellungen DTMF Codes
tus	*	Allgemein
zwerk	.	
lefonie <mark>(1)</mark>	e.	Anruf Timeout (Sekunden)
lschilder	8	60 BTB Timeeut (Selvender)
tzer	*	15
272		Early Media aktivieren (3)
3	~	Erneut registrieren vor Anruf
Home	-	Erlaube eingehende Anrufe
		Beachten Sie, dass nur Anrufe von Anrufern angenommen werden, die in einem Namensschild aufgeführt sind.
ng	۶	Erlaube Video-SIP-Anrufe ohne Audio
re Einstellungen	Q 0	-
		Direkter IP Anruf
		Populaumana Hastana Destata
		doorphone auto (1) UDP x (5)
		Erlaube eingehende direkt IP Anrufe
		Speichern (0)

4. i53W IP in der Klingeltaste der ESENTA Sias anlegen

In der ESENTA Sias Weboberfläche unter **Klingelschilder** kann nun ein Klingelschild mit einem Rufziel in der Form **sip:[IP von Fanvil i53W]** hinterlegt werden:

Im ESENTA I SIAS Webinterface, gehen Sie auf

- 1. Klingelschilder
- 2. Gabelschlüssel-Symbol
- 3. In dem Feld "SIP Adresse" die i53W IP-Adresse wie folgt eintragen: sip:ip-adresse (Beispiel: sip:172.16.20.104)
- 4. Mit dem + Symbol einfügen
- 5. Mit Ändern bestätigen.

FSFNTA	8	Klingelschilder				💄 eingeloggt als Benutzer admin Log
smart living						
		Name	Aktion	Ziel	Etage/Wohnung Nr.	(2)
Status	*	Max Mustermann	Anruf		1	
Netzwerk	#					
SIP Telefonie	L					Klingelschild hinzufügen
Klingelschilder (1)	8					
Benutzer	쑵					
Cloud	•					
Kamera	٥					
Smart Home	%					
Logs	#					
Wartung	1					
Weitere Einstellungen	¢\$					

		🛢 Klingelschilder			
		Name		Ziel	
		Max Mustermann	Anruf		10
		Klingelschild än	dern		
		Bitte neuen Namen	singeben: F	tane.	
		A. HELLBLIN Max Mustermann		1	
		(3) sip:172.16.20.104	÷ (4)		-
		Relais 1			
		Relais 2 Relais 3			
		Hub Relais 1 Hub Relais 2			
		Hub Relais 3			
		Ändern	5)		

Funktion testen: Bei Betätigung der Klingeltaste auf dem Display der ESENTA I SIAS Außenstation, sollte die i53W jetzt klingeln und das Videobild anzeigen.

5. Programmierung der physische Video-Taste der i53W

Im ESENTA I SIAS Webinterface, gehen Sie auf

- 1. Kamera
- 2. Stream
- 3. Kopieren Sie den RTSP H264 Stream (16:9 720p) Link

ECENITA	a Kamera						
ESEINIA Ismart living							
	Allgemein Bildausschnitt Bewegungsregion Streams (2)						
Status 🐣	(M)JPEG Links						
Netzwerk 🛔	JPEG Schnappschuss (3:4) JPEG Schnappschuss (16:9)						
SIP Telefonie	http://camera:123456@172.16.20.120/snapshot.jpg 街 http://camera:123456@172.16.20.120/snapshot_wide.jpg 🐴						
Klingelschilder 🗾	MJPEG Stream (3:4) MJPEG Stream (16:9)						
Benutzer 😁							
Cloud	RTSP Link						
Kamera (1) 💿	H264 Stream (16:9 - 720p) (3) H264 Stream (16:9 - 480p)						
Smart Home 🎢	TSp.//camera.123430@172.10.20.120.0034/1204 4g TSp.//camera.123430@172.10.20.120.0034/1204/Sub1 4g						
Logs 🛗	Authentifizierung:						
	Benutzer/Passwort 🔻						

Wechseln Sie in das i53W Webinterface und gehen Sie zu:

- 1. Funktionstasten
- 2. Reiter: Funktionstasten
- 3. In der Zeile: DSS Taste 2
 - a) In dem Feld "Art": URL auswählen
 - b) In dem Feld "Name": ESENTA Sprechanlage eintragen
 - c) Im Feld "Wert": den im ESENTA I SIAS Webinterface zuvor kopierte RTSP-Link einfügen
 - d) In dem Feld "Unterart": IP Camera auswälen
- 4. Mit Übernehmen bestätigen.

		(2)				Defa	ult pass	word is in us	e. Please chi	ange Deutsch	V Auslogg
	Fu	Inktionstaste	Dsskey	Fortgeschritten							
> Systemmenü											
› Netzwerk	Fi	unktionstaster Dsskey For	neinstellungen nt Size 1	0-5)							
› Leitung				Überneh	imen						
› Einstellungen		Taste	Art	Name	Wert			Unterart	Leitung	Medien	Anruf Hohlen Nummer
› Telefonbuch	(3) D	SS Taste 1 SS Taste 2 SS Taste 3	(a) URL ~	(b) ESENTA Sprechan	(c) rtsp://camera:123	+ +	- - (d -	Keine v) IP Camera v Keine v	AUTO V AUTO V AUTO V	Standard V Standard V Standard V	
› Anrufliste					(Übernehmen (4)				
> Funktionstaste (1)											
> Sicherheits											
› Gesprächsprotokoll											
> Security Settings											

Funktion testen: Bei Betätigung der **physischen Kamera-Taste** auf der i53W, sollte auf dem Display der i53W das Live-Bild der ESENTA I SIAS Außenstation-Kamera angezeigt werden.

OPTIONAL:

Falls sich ESENTA I SIAS und die Fanvil i53W Innenstation in unterschiedlichen Subnetzen befinden, muss der "Rtsp Client Work Mode" im der Fanvil i53W aktiviert werden.

Schritte: Die rtsp.txt Datei über diesen Link: <u>rtsp.txtKonfigurationsdatei herunterladen</u> aufrufen und auf Ihrem Computer speichern.

In dem Webinterfach der i53W Innenstation, gehen Sie auf:

- 1. Systemmenü
- 2. Konfiguration
- 3. In der Zeile: Konfiguration importieren
- 4. Über Auswählen die vorab gespeicherte rtsp.txt Datei importieren
- 5. Mit Import bestätigen.

		(2)		Defaul	lt password i	s in us
	Informationen Account	Konfiguration	Aktualisierung	Automatische Provisionierung	FDMS	Wer
> Systemmenü (1)						
› Netzwerk	Exportiere Konfiguration 💡	Klicken Sie m	it der rechten Mau	ıstaste, um die Konfiguration im 't	xt' Format zu	
› Leitung		Klicken Sie m speichern.	it der rechten Mau	istaste, um die nc Konfiguration in	n 'txt' Format zu	
› Einstellungen		Klicken Sie m speichern.	it der rechten Mau	istaste, um die Konfiguration im 🦄	(E)	
› Telefonbuch	(3) Konfiguration importieren Ø	Konfiguration	sdatei: C:\fakepath	(4)	(J) Import	
> Anrufliste	Konfiguration zurücksetzen >>	🕜	" um die Konfigur	ationsdateien zurückzusetzen!		
Funktionstaste	Inhalt behalte	n	, an ale konigan	Inhalt bereinigen		
> Sicherheits	MMI BASIC NETWORK SIP	^	*	DSS KEY TR069	^	
› Gesprächsprotokoll	AUTOPROVISION		→			
> Security Settings			-			

6. Programmierung der physische Öffnen-Taste der i53W

Im ESENTA I SIAS Webinterface, gehen Sie auf

- 1. Smart Home
- 2. Allgemein
- 3. Im Abschnitt "Schnittstellen": HTTP Relais Schnittstelle aktivieren
- 4. Mit Speichern bestätigen.
- 5. Im Abschnitt "HTTP Relais": Das Relais aktivieren an das die Tür angeschlossen ist.
- 6. Mit Speichern bestätigen.
- 7. Im Abschnitt "HTTP Relais": Die Relais-URL inklusive http:// kopieren

ECENITA	✗ Smart Home
LOEINIA Ismart living	(2)
	Allgemein Externe Geräte
Status	Schnittstellen
Netzwerk	WebThings Schnittstelle aktivieren
SIP Telefonie	MQTT Schnittstelle aktivieren
Klingelschilder	HTTP Relais Schnittstelle aktivieren (3)
Benutzer	Etagenruf (Flur) Schnittstelle aktivieren
Cloud	
Kamera	speichern (4)
Smart Home (1)	*
Logs	
FSFNTA	≫ Smart Home
Ismart living	Allgemein Externe Geräte
Status 4	Schnittstellen
Netzwerk	WebThings Schnittstelle aktivieren
SIP Telefonie	MQTT Schnittstelle aktivieren
Klingelschilder	HTTP Relais Schnittstelle aktivieren
Benutzer	Etagenruf (Flur) Schnittstelle aktivieren
Cloud	HTTP Relais
Kamera	Relay 1 erlauben
Smart Home	Relay 2 erlauben
Logs	Relay 3 erlauben
Wartung	F Hub Relay 1 erlauben (5)
Weitere Einstellungen	Hub Relay 2 erlauben
	Hub Relay 3 enauben
	✓ Speichern (6)
FSENITA	✗ Smart Home
LOCINIA Ismart living	Allgemein Externe Geräte
Status 4	Schnittstellen
Netzwerk	WebThings Schnittstelle aktivieren
SIP Telefonie	MQTT Schnittstelle aktivieren
Klingelschilder	HTTP Relais Schnittstelle aktivieren
Benutzer	Etagenruf (Flur) Schnittstelle aktivieren
Cloud	HTTP Relais
Kamera	Relay 1 erlauben
Smart Home	Relay 2 erlauben
Logs	Relay 3 erlauben (7)
Wartung	Hub Relay 1 erlauben http://ctrl:kHhxlhfF@172.16.10.131/httpcmd/switch/hubrelay1 2
Weitere Einstellungen	8 Hub Relay 2 erlauben
	Hub Relay 3 erlauben

Wechseln Sie in das i53W Webinterface und gehen Sie zu:

1. Funktionstasten

- 2. Reiter: Funktionstasten
- 3. In der Zeile: DSS Taste 3
 - a) In dem Feld "Art": Action URL auswählen
 - b) In dem Feld "Name": Öffnen (z. B. Haustür) eintragen
 - c) Im Feld "Wert": die im ESENTA I SIAS Webinterface zuvor kopierte Relais-URL einfügen
 - d) In dem Feld "Unterart": HTTP(s) Get auswälen
- 4. Mit Übernehmen bestätigen.

		(2)				Def	fault pass	sword is in us	e. Please c	hange Deutsd	h ✓ ✓ Ausloggen
		Funktionstaste	Dsskey	Fortgeschritten							
› Systemmenü											
› Netzwerk		Funktionstasten Dsskey For	neinstellungen It Size 1	(0-5)							
› Leitung				Übernehr	nen						
› Einstellungen		Taste	Art	Name	Wert			Unterart	Leitung	Medien	Anruf Hohlen Nummer
		DSS Taste 1	Keine v	ESENTA Sprechan	rtsn://camera:123	+	-	Keine v		 Standard Standard 	×
› Telefonbuch	(1)	DSS Taste 2	(a) Action URL v	(b) Öffnen (Haustür)	(C) http://ctrl:kHhxIhf	+	-	HTTP(s) Get v	AUTO	 Standard Standard 	×
› Anrufliste					Üb	pernehmen	(4)				
 Funktionstaste (3) 											
› Sicherheits											
› Gesprächsprotokoll											
› Security Settings											

Funktion testen: Bei Betätigung der **physischen Schlüssel-Taste** auf der i53W, sollte das entsprechende Relais der ESENTA I SIAS geschaltet bzw. die Tür / Tor geöffnet werden.

7. Einstellung Datum & Uhrzeit

Wechseln Sie in das i53W Webinterface und gehen Sie zu:

- 1. Einstellungen
- 2. Reiter: Datum/Zeit
- 3. In der Zeile "Zeitzone": (UTC+1) auswählen
- 4. In der Zeile "Datumsformat": DD MM YYYY auszählen
- 5. In der Zeile "Datum Trennzeichen": . auszählen
- 6. In der Zeile "Ort": Germany(Berlin) auszählen
- 7. In der Zeile "DST Einstellungsart": Automatic auszählen
- 8. Mit Übernehmen bestätigen.

					(2)	Default pas
	Funktionen	Medienart	MCAST	Aktion	Datum/Zeit	TimePlan
> Systemmenü	Netzwerk-Zeitse	rver				
> Netzwerk	Zeit über SN Zeit über DH	ITP Sync ICP Sync				
› Leitung	Time Synchr Erster Zeits	onized via DHCPv6 erver	0.pool.ntp.org			
> Einstellungen (1)	Zweiter Zeit Zeitzone	server	time.nist.gov (UTC+1) Tiran	e, Vienna, Brussels, Caico	○ (3)	
> Telefonbuch	Neusynchro Datumsformat	nisierung Interval	9600	sekunde	e(n)	
> Anrufliste	12-Stunden Datumsform	Format	4) DD MM YYYY	✓ 19.6.20	23 MO	
> Funktionstaste	Datum Trenr	nzeichen (5) .	~		
> Sicherheits	Sommerzeiteins	tellungen ()	6)			
› Gesprächsprotokoll	Ort DST Einstelli Eeste Art	ungsart (7) Germany(Berl Automatic	in)		
Security Settings	Versatz		60 Anfang	Minute	Ende	
	Monat		März	~	Oktober	~
	Woche		Fifth Week	~	Fifth Week	~
	Wochentag		Sonntag	~	Sonntag	~
	Stunde(n)	(2 (Übernehmen	✓	2	×
	Manuelle Uhrzei	teinstellung				
	2023-6-19	0	× 12 ×		Übernehmen	

8. Programmierung der Soft-Key auf dem Display der i53W

Wechseln Sie in das i53W Webinterface und gehen Sie zu:

1. Funktionstasten

- 2. Reiter: Dsskey
- 3. In dem Feld "Art": Kann die Tastenfunktionsart ausgewählt werden.
- 4. In dem Feld "Name": Kann die Tastenbeschriftung vorgenommen werden.
- 5. In dem Feld "Wert": Kann die URL eingetragen werden.
- 6. In dem Feld "Unterart": Kann die Funktionsunterart ausgewählt werden.
- 7. Alle Änderungen müssen mit Übernehmen bestätigt werden.

			(2)					D	efault passw	ord is in use. I
	Funkt	ionstaste	Dsskey	Fortgeschritten						
Systemmenü										
Netzwerk	Dssk	^{ey} (3)	(4)	(5)			(6)			
	Taste	e Art	Name	Wert			Unterart	Leitung	Medien	Anruf Hohlen Nummer
Leitung	F 1	Action URL V	Öffnen Tor	http://ctrl:XsQi8ZF	+	-	HTTP(s) Get		Standard v][]
	F 2	Action URL V	Öffnen Tür 1	http://ctrl:XsQi8ZF	+	-	HTTP(s) Get		Standard v]
Einstellungen	F 3	Action URL V	Öffnen Tür 2	http://ctrl:XsQi8ZF	+	-	HTTP(s) Get		Standard v]
	F 4	Action URL V	Öffnen Tür 3	http://ctrl:XsQi8ZF	+	-	HTTP(s) Get		Standard v]
Telefonbuch	F 5	URL V	Cam Einfahrt	rtsp://camera:123	+	-	IP Camera		Standard V]
	F 6	URL V	Cam Hof	rtsp://camera:123	+	-	IP Camera		Standard V]
Inrufliste	F 7	URL V	Cam Garage	rtsp://camera:123	+	-	IP Camera		Standard V]
	F 8	Keine 🗸	·		+	-	Keine	AUTO V	Standard V]
Funktionstaste (1)					Übern	ehmen	(7)			
							. ,			
Sicherheits										
Gesprächsprotokoll										



9. Das LCD Menü-Passwort für "Erweitert" ändern.

Wechseln Sie in das i53W Webinterface und gehen Sie zu:

- 1. Einstellungen
- 2. Reiter: Fortgeschritten
- 3. Unterpunkt "LCD Menü Passwort einstellen"
- 4. Im Feld "Menü Passwort": das neue Passwort eingeben (Werkseinstellung: 123)
- 5. Mit Übernehmen bestätigen.

Fanvil						Default pas	ssword is in	use. Please cha (2)
	Funktionen	Medienart	MCAST	Aktion	Datum/Zeit	TimePlan	Ton	Fortgeschritten
› Systemmenü								NOTE
› Netzwerk	Bildschirmeinstell Backlight Acti	l ungen ve Level:	12	(1~16)			0	Description: Set up the advar
› Leitung	Auf der eben hintergrundb Hintergrund B	e der eleuchtung helligkeit Beleuchtung Zeit:		0 0	functions of the such as backligh password, keybo			
> Einstellungen (1)	Customer Ba Screensaver	0	ious, etc.					
> Telefonbuch	Timeout to So Customer Tim	reensaver: ne Value:	2min 120	✓ (15~21600)seku	nde(n)		Ø	
> Anrufliste			Übernehmen)				
Funktionstaste	UI Preference Desktop Time	Display:						
> Sicherheits		and the deliver			Übernehme	n		
› Gesprächsprotokoll	Menü Passwo	ort:					0	
> Security Settings	Begrüßungstext	(•) (Obernenmen	J				
	Begrüßungsto	ext:	Indoor Station	n (0-63 d	character(s))			

10. i53W auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wechseln Sie in das i53W Webinterface und gehen Sie zu:

- 1. Systemmenü
- 2. Reiter: Konfiguration
- 3. Unterpunkt "Telefon zurücksetzen" aufrufen
- 4. Mit Zurücksetzen bestätigen.

ACHTUNG!!: Nach dem Zurücksetzen wird die i53W auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt, alle Einstellungen gehen dabei verloren!!!

Fanvil	Default password is in u (2)
	Informationen Account Konfiguration Aktualisierung Automatische Provisionierung FDMS Wa
> Systemmenü (1)	
› Netzwerk	Exportiere Konfiguration 💞 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Konfiguration im 'txt' Format zu
> Leitung	speichern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die nc Konfiguration im 'txt' Format zu speichern.
› Einstellungen	Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Konfiguration im 'xml' Format zu speichern.
> Telefonbuch	Konfiguration importieren 🥝 Konfigurationsdatei: Ausgewählt Import
› Anrufliste	Konfiguration zurücksetzen >> 😮
› Funktionstaste	Bereinige Tabellen >> @
> Sicherheits	Klicken Sie auf "Reset", um das Telefon zurückzusetzen!
› Gesprächsprotokoll	Zurücksetzen (4)
› Security Settings	

11. Etagenruf-Taster an i53W anschließen und einrichten.

Wechseln Sie in das i53W Webinterface und gehen Sie zu:

- 1. Security Settings
- 2. Unterpunkt "Input Settings" aufrufen
- 3. In der Zeile "Input4" den Klingelton für den Etagenruf auswählen
- 4. Mit Übernehmen bestätigen.

Fanvil				Default password is in use. Please o
- 153W -				
> Systemmenü				
> Netzwerk	Basic Settings Ringtone Duration:	5 (1~600)s		
› Leitung	Input & Tamper Server Address: Message:	Alarm_Info:Description=\$mode	l;SIP User=\$active_user;!	Mac=\$mac;IP=\$ip;port=\$trigger
› Einstellungen		Übe	rnehmen	
› Telefonbuch (2) Input Settings >>			
> Anrufliste	✓ Input1: Triggered By: Low Level Triggered Action: □ Seed	Trigger(Close Trigger) SMS DSSKev: None	Input Duration:	0.00 (0.00~3600)s
Funktionstaste	✓ Input2: Triggered By: Low Level	Trigger(Close Trigger)	Input Duration:	0.00 (0.00~3600)s
> Sicherheits	Triggered Action: Send	SMS DssKey: None v		Triggered Ringtone: NONE V
Gesprächsprotokoll	Triggered By: Low Level	Trigger(Close Trigger) SMS DssKey: None	Input Duration:	0.00 (0.00~3600)s Triggered Ringtone: NONE v
> Security Settings (1)	Input4: Triggered By: Low Level Triggered Action: Send	Trigger(Close Trigger) V SMS DssKey: None V	Input Duration:	0.00 (0.00~3600)s Triggered Ringtone: 1.wav v (3)
	Triggered By: Low Level Triggered Action: Send	Trigger(Close Trigger) SMS DssKey: None	Input Duration:	0.00 (0.00~3600)s Triggered Ringtone: NONE ~
	Triggered By: Low Level Triggered Action: Send	Trigger(Close Trigger) SMS DssKey: None	Input Duration:	0.00 (0.00~3600)s Triggered Ringtone: NONE 🗸
	Triggered By: Low Level Triggered Action: Send	Trigger(Close Trigger) SMS DssKey: None None None None None None None	Input Duration:	0.00 (0.00~3600)s Triggered Ringtone: NONE 🗸
		Übe	mehmen (4)	

5. Den Etagenruf-Taster an die Violette Ader (IN4) und an eine von den Schwarzen (GND) Adern des 10-Poligen Steckesr anschließen.



6. Den Etagenruf-Taster betätige, jetzt müsste die ausgewählte Melodie an der i53W abgespielt werden (das Display bleibt im Standby)